



Visualisierungsseite in CoDeSys:




Einstellungen der Visualisierung (Rechtsklick im Editor -> Einstellungen)



Ausgabe in Target Visualisierung auf 300x200 Display:



Anzeige:




(Auf Testsystem Auflösung von 1280x1024, deshalb in diesem Fall nicht Vollbild)

Ausgabe in Target Visualisierung auf 1280x1240 Display:



Anzeige:




Ausgabe in der CoDeSys HMI

Folgende Einstellung in der CoDeSysHMI.ini hinzufügen, da die oben getroffene Einstellung nur in der CoDeSys.ini gespeichert wird:

BestFit=Yes (entspricht dem Setzen des Häkchens bei Online automatisch anpassen)

Anzeige:



Getestet mit:

- Windows PC (Auflösung 1280x1024)
- CoDeSys
- CoDeSys SP PLCWinNT (+TargetVisualisierung)
- CoDeSys HMI